

Фибросайдинг DECOVER — это декоративный материал для отделки фасада дома и придания эстетического вида беседкам, баням, заборам и другим постройкам.

ПРОСИМ ВАС СЛЕДОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ПРАВИЛАМ:

Разгрузка

- Разгрузка с помощью крана осуществляется чалками с широким хватом;
- Разгрузка продукции вручную производится вдвоем, поднятием панели с двух сторон. Переноска панели осуществляется на торцах;
- Сталкивание панели волоком не допустимо.

Транспортировка и хранение

- Транспортировка и хранение продукции осуществляется на поддонах в заводской упаковке либо на поддерживающих брусках, которые уложены на ровной горизонтальной поверхности с шагом 400 мм;
- При транспортировке необходимо предусмотреть транспортировочные стяжки для предотвращения расползания материала;
- Хранение продукции осуществляется под навесом, на поддоне, с обеспечением защиты от прямых солнечных лучей и осадков;
- При любом типе хранения и транспортировки каждый ряд фибросайдинга должен быть проложен полиэтиленовой пленкой или подкладочным материалом заводской упаковки;
- При непосредственном контакте продукции с водой необходимо удалить воду или обеспечить вентилирование поверхности фибросайдинга для высыхания.

Важно при монтаже

- Резка фибросайдинга осуществляется циркулярной пилой или электролобзиком с применением диска и пилки по фиброцементу соответственно, а также болгаркой с диском по камню или бетону;
- Необходимо обязательно удалить пыль, образовавшуюся после резки/сверления;
- Места крепления необходимо засверливать предварительно;
- Резку и сверление панелей необходимо производить в сухом месте;
- Места нарушения лакокрасочного покрытия необходимо обработать краской DECOVER Paint (не подходит для сплошного окрашивания);
- Чтобы исключить цветовые различия на каждую отдельную стену фасада монтируются панели фибросайдинга **из одной партии** (номер партии указан на этикетке).

Подробная инструкция по работе с фибросайдингом DECOVER размещена на сайте discover.ru

